

Prijímací poriadok firmy TAL a bezpečnostné pokyny pre vodičov vozidiel dovážajúcich odpad

Pokyny obslužného personálu zariadenia musíte bezpodmienečne dodržiavať.

Musíte nosiť bezpečnostný odev pozostávajúci z: pevných, uzavretých topánok, vesty alebo bundy v signálnych farbách s reflexnými pásmi na povrchu a ochrannej prilby.

Vo vonkajšom priestore zariadenia sa zakazuje požívať alkoholické nápoje a fajčiť.

Fajčiarsky kútik sa nachádza pri váhe.

Jesť a piť sa z hygienických dôvodov môže len v uzatvorenom nákladnom motorovom vozidle.

Za všetkých spolujazdcov sprevádzajúcich vodiča nákladného motorového vozidla je zodpovedný vodič a podpisom preberá za nich plnú zodpovednosť.

Platia všetky dopravné predpisy.

Smiete jazdiť len krokovou rýchlosťou.

Ak je v prevádzke červený maják vo výške nožníc na neskladný odpad musíte sa tomuto priestoru zďaleka vyhnúť!

Siete a plachty smiete dávať dole len bezprostredne pred vykládkou na mieste vyklápania.

<u>Príjem odpadu:</u>	Pondelok až piatok od posledný vjazd pre neskladné odpady	06:00 hod do 22:00 hod o 21:00 hod, o 20:00 hod
-----------------------	---	---

<u>Neskladné odpady neprijímame</u>	od 13:30 hod do 14:00 hod
-------------------------------------	---------------------------

Postup pri dovoze odpadu

1. **Vyjdite po rampe až ku značke stop.**
2. Vodiči čakajú pri značke stop vo vnútri nákladného vozidla. **Všetci vodiči dostanú od zamestnancov TAL pokyny, ktorých odovzdanie a príjem potvrdia obe strany podpisom na Potvrdení o prejazde. Noví vodiči dostávajú úvodné zaškolenie.**
3. Pri práci mimo nákladného motorového vozidla pred miestom vyklopenia stojí **predná os ťahača pred dažďovým žľabom.**
4. Pri odoberaní plachiet a sietí na mieste vyklopenia môžete použiť pojazdný rebrík fy. TAL. **Musíte však kvôli nebezpečenstvu pádu dodržať od hrany bunkra 6-metrový bezpečnostný odstup.**
5. **K hrane bunkra smiete pristupovať len pri zatvorenej výkyvnej mreži.**
6. **Vykládka sa robí, len ak na semafore svieti zelená. Ak vám pracovník zariadenia dá signál alebo sa na semafore rozsvieti červená, musíte vykládku okamžite zastaviť.** Pracovník, ktorý dáva pokyny, rozhoduje o vrátení nákladu alebo vyklopení nákladu na kontrolné miesto. Musíte vždy dodržať jeho pokyny.
7. **Po vykládke musíte pokračovať v jazde dopredu a výkyvná mreža sa musí okamžite zavrieť. Miesto vyklopenia sa musí odovzdať na ďalšie použitie čisté a vyzametané. Zametať sa môže výlučne pri zatvorenej výkyvnej mreži.**
8. Pracovník, ktorý dáva pokyny, potvrdzuje riadny a správny priebeh vykládky na Potvrdení o prejazde zariadením. Návrat vozidla po rampe naspäť k váhe prebieha vždy za zohľadnenia dopravnej situácie na mieste krokovou rýchlosťou.
9. Na váhe dostanete k dispozícii vyplnené dokumenty k dodávke a vážne lístky. Potom vyjdete rovno von z areálu fy. TAL.

Šťastnú cestu!